

Technische Informatie

NR: 41

HARDDISK VOEDING

Bij het aanzetten van de SH205/MEGAFILE kan het voorkomen dat de harddisk zelf na enkele seconden weer uitvalt. De oorzaak hiervan kan zijn dat de +12VDC van de voeding van het type ASP34 onder de +11VDC ligt.

Om dit te verhelpen moet er een 47K weerstand parallel met R14 (zie schema) van de ASP34 geplaatst worden. Dit verhoogt de spanning van zowel de +12V als de +5V. Na deze modificatie moet er opgelet worden dat de 5V niet hoger uitkomt dan 5.25V.