

Etant donné le fait que le clavier MEGA est équipé de véritables touches-interrupteurs (clavier CHERRY) et que celles-ci ne sont pas complètement étanches, il peut se produire certaines malfunctions dues à la pénétration de poussière dans les boutons-poussoirs. Afin de prévenir ces pannes il est à conseiller de nettoyer régulièrement les contacts des boutons-poussoirs à l'air comprimé (il existe pour ce faire des aéro-sprays spéciaux dans le commerce). Pour assurer un nettoyage parfait des contacts il faut enlever la cape de protection des boutons-poussoirs avant de procéder au nettoyage.