

Mega STE et Co-processeur

D'usine le Mega STE est livré sans co-processeur. Notez que dans le soccle d'IC, UB01 il n'y a pas d'IC PAL mais une résistance de 1 KOhm entre les pins 12 et 20. Pour placer le co-processeur il faut procéder de la façon suivante :

- placez le co-processeur MC 68881 (type 16 MHz) dans le soccle d'IC, UB 2.
- enlevez la résistance de 1 KOhm entre les pins 12 et 20 du soccle d'IC UB01.
- placez l'IC PAL pin C301903-001 dans le soccle d'IC UB01.

Les versions futures du Mega STE auront une résistance de 1 KOhm installée sur le circuit imprimé mère. On pourra faire la sélection par un jumper (W4). Egalement ici il faudra commander le PAL pour le placement du co-processeur. Le n° de commande du PAL = 620040.