

Date :

Sujet : Mauvais fonctionnement de la souris

La souris qui se déplace normalement de façon fluide peut, après un certain laps de temps, se mouvoir par à coups.

Ce mouvement par à coups provient du fait que des dépôts de poussière s'accumulent sur les roulettes de guidage de la bille de la souris.

Il ne suffit donc pas de nettoyer la bille de la souris. Il faut également nettoyer les roulettes de guidage de la bille.

Il s'est avéré que la poussière se dépose justement sur ces roulettes ce qui bloque, en quelque sorte, la bille et provoque, de cette façon, les mouvements par à coups.