

DOMMAGES A LA TETE 1 DES LECTEURS 3 1/2 "

Nous avons reçus dernièrement quelques lecteurs de disquettes en réparation (du type des 1040STf et SF314) dont la tête 1 était défaite.

Lors du réassemblage de l'appareil nos techniciens ont remarqués que si le mécanisme d'éjection n'est pas complètement poussé à fond, la tête ne monte pas complètement.

Si une disquette est introduite à ce moment dans le lecteur, la tête se défait. Il faut donc s'assurer que le bouton du mécanisme d'éjection soit complètement enfoncé. Une disquette ne peut jamais être poussée à fond si une stagnation se présente.