

CONNECTION D'UN SH204 AVEC UN SH205

Des informations peuvent se perdre si vous connectez les disques durs SH204 et SH205 entre eux.

Ceci est dû au fait que le timing du SH204 est différent au timing du SH205.

Il faut, dès lors, reformater le SH204 pour le rendre à nouveau opérationnel. Vous pouvez toutefois connecter brièvement le SH204 au SH205, mais uniquement pour transcription de données du SH204 vers le SH205.

Pour réaliser la connection d'un SH204 à un SH205, mettez l'interrupteur S1, qui se trouve sur le switchblock du SH204, sur OFF.