

TRES IMPORTANT

A LIRE ATTENTIVEMENT

MISE EN ROUTE DU JUKE-BOX ATARI EUROPE

1 - DÉBLOCAGE DE LA MACHINE

- Ouvrez le panneau arrière
- Dévissez les vis peintes en rouge, mais ne pas les enlever.
- Retirez les capots de protection des têtes
- Ouvrez la caisse à monnaie qui contient un certain nombre d'accessoires (voir plus loin)

2 - BRANCHEMENT ET LIAISON AU SECTEUR

Nos appareils sont livrés pour fonctionner sur 220 V, 50 Hz. Un sélecteur de tension vous permet d'adapter la tension de la machine à la tension de l'endroit où elle sera installée. Pour ce faire, retirez le capot de protection des transformateurs (à l'arrière de la machine) et choisissez entre 200V - 220V - 250V. Pour 110V (cas de plus en plus rare), utilisez un autotransformateur 450 Va.

Il est indispensable que cette machine, comme tout appareil installé dans un lieu recevant du public, soit reliée à la terre.

Nos appareils comportent également un filtre secteur (voir à ce sujet manuel d'utilisation, paragraphe 113).

3 - INTRODUCTION ET CHANGEMENT DES PILES

Le mini ordinateur qui est dans nos appareils doit garder en mémoire de nombreuses informations, même lorsque le courant est coupé.

Nos appareils sont donc équipés de piles (dans la caisse à monnaie) qui relaient le secteur la nuit, pendant les weeks-end, etc...

Introduisez ces piles dans le boîtier réservé à cet effet (à l'ar-

rière de la boîte électronique, située derrière le clavier). Introduire ces piles avant la mise sous tension.

ATTENTION ! mettez les piles dans le sens indiqué sous le porte-pile.

L'autonomie de fonctionnement de ces piles est d'environ 12 à 18 mois suivant les conditions d'utilisation.

Pour vous permettre de changer ces piles en temps voulu, nous vous conseillons de mettre une étiquette sur la boîte indiquant la dernière date de changement des piles. Il est même préférable de coller une bande adhésive sur les piles de manière à éviter qu'elles ne bougent dans leur support si la machine était déplacée brusquement. Vous pourrez alors indiquer la date sur cette bande adhésive.

Lorsque vous aurez mis la machine sous tension, le chariot se mettra en marche automatiquement (cf manuel d'utilisation paragraphe 101).

4 - COMMANDE A DISTANCE (dans la caisse à monnaie)

Plus de fil blindé dans la commande à distance, simplement un fil à 4 conducteurs.

ATTENTION ! Vous n'aurez pas de son dans la machine tant que la commande à distance ne sera pas branchée.

5 - HAUT PARLEURS SUPPLÉMENTAIRES

Vous pouvez installer n'importe quels haut parleurs supplémentaires sur notre appareil, sans nuire au bon fonctionnement de l'amplificateur. Ils se branchent en quelques secondes, sur les bornes situées à l'arrière et à droite.

Bien entendu, nous vous conseillons, dans votre intérêt, d'installer des haut parleurs de bonne qualité, et de préférence d'une impédance de 8 Ohms, mais cela n'est pas indispensable.

Au cas où vous auriez fait une erreur en branchant ces haut parleurs (agrafe dans les fils par ex.) l'amplificateur sera épargné grâce à une protection électronique. Dans ce cas, vous aurez du son dans la machine mais pas de son dans les haut parleurs supplémentaires. Vérifiez alors votre installation.

Le volume du son des haut parleurs supplémentaires est réglable à l'aide d'un commutateur situé sur le boîtier de l'amplificateur et accessible par l'arrière avec la grosse clé alène. (Voir plus loin paragraphe 8).

6 - PROGRAMME DE DISQUES

Ouvrez la machine à l'avant. Deux bandes numérotées très lisibles sur le casier à disques vous permettront d'introduire vos disques sans erreur.

Le porte-étiquettes se pose au dessus de la machine, dans des fixations prévues à cet effet et qui serviront ensuite à fixer le poster publicitaire (cf paragraphe suivant).

Nous avons prévu à gauche dans l'appareil un casier qui vous permettra de ranger vos pochettes vides, si vous le désirez.

En effet, les disques d'occasion se vendent plus facilement et plus chers s'ils sont dans leur pochette d'origine.

Lorsque vous mettrez la machine en service, ce casier contiendra les différents schémas (câblage général, ampli, interface, boîtier de service, ainsi que le manuel d'utilisation).

7 - POSTER PUBLICITAIRE

Notre juke-box a été conçu et fabriqué pour vous faire réaliser de meilleures recettes. Suivez notre conseil. Le poster est indispensable au moins les premiers mois d'exploitation. Il attirera l'attention des utilisateurs et leur expliquera le fonctionnement de l'appareil.

8 - ACCESSOIRES (dans la caisse à monnaie)

Vous avez déjà retiré le boîtier de commande à distance de la caisse à monnaie. Cette dernière contient également :

- les piles (voir paragraphe 3)
- des fusibles de rechange; les porte-fusibles sont à l'arrière à côté de l'interrupteur général
- des clés alène françaises : la grosse clé est destinée aux vis six pans creuses sans tête (comes et support d'aimant en bout d'arbre, réglages des H.P. supplémentaires). La petite clé pour les vis avec tête (fixat du support d'ILS en bout d'arbre de la vis sans fin)
- deux ronds en plastique; ils sont destinés en exploitation à être mis autour des roulettes arrières de l'appareil pour éviter, si la machine est déplacée, que les différents câbles (alimentation, commande à distance, HP supplémentaires éventuellement, câbles de consolettes, etc...) ne soient endommagés.
- des transparents de couleur; ils servent à personnaliser les derniers disques mis dans la machine et que vous mettrez en présélection (voir manuel d'utilisation).

9 - CAISSE A MONNAIE

Vous avez noté qu'elle était séparée en deux compartiments, l'un pour les pièces de 5 F, l'autre pour les pièces de 1 F.

Le plus petit compartiment doit toujours être du côté de la porte de caisse. Le morceau de plastique blanc est destiné à obstruer le plus petit compartiment lorsque vous viderez votre caisse.

0 - DATEUR

Chaque machine comporte un dateur (bas de la glace porte programme). Ce dateur que vous mettrez à jour, à chaque changement de disques, a un double objet :

- 1°) il évitera que les cafetiers vous disent que vous ne changez pas assez souvent les disques;
- 2°) il permettra aux clients qui utilisent le "hit parade" de savoir que celui-ci n'est pas significatif le jour où vous aurez remis les compteurs à zéro.

Il est, en effet, important que les clients aient confiance dans la régularité du "hit parade". S'ils prennent l'habitude de le consulter gratuitement et régulièrement, vous ferez plus de recettes: Un client qui s'est approché de la machine pour consulter le "hit parade" est un client potentiel supplémentaire.

N'oubliez donc pas de mettre à jour le dateur à la mise en service et à chaque changement de disques.

1 - MISE EN SERVICE FINALE

Avant de refermer votre machine, remettez toutes les fonctions à zéro (sauf bien entendu, la PRESELECTION). Fermez la machine, introduisez quelques pièces et essayez quelques disques.

LE MANUEL D'UTILISATION joint, vous indique, en détail, comment utiliser chaque fonction et comment les remettre à zéro.

En résumé, pour les remises à zéro, procédez comme suit :

- 1°) la machine doit être ouverte en mode service (exploitant)
- 2°) appuyez et maintenez le bouton RESET, puis appuyez sur le bouton de la fonction que vous voulez annuler.

Exemple : pour remettre à zéro les compteurs de disques, appuyez sur reset et sur hit. (Pour plus de détail, voir & 202, 203 et 204 du manuel d'utilisation).

IMPORTANT : NE FAITES AUCUNE REMISE A ZERO LORSQUE LE CHARIOT SE DEPLACE.

La raison en est simple; lorsque le chariot se déplace, le microprocesseur compte et envoie des informations dans les mémoires; si, simultanément, vous remettez les mémoires à zéro, vous risquez de perturber le système.