

INCORPORATION D'UN "BLITTER" DANS LE 1040STF

Les ordinateurs 1040STf actuels permettent l'incorporation d'un chip "blitter".

Il faut, pour ce faire, déconnecter les points de soudure W3 et W4 et placer un soccle d'IC spécial.

Les points de soudure W3 et W4 se trouvent dans l'environnement immédiat du soccle.

No. commande soccle blitter: 619460 Prix consomm. 176 FBS

No. commande blitter: 612010 Prix consomm. 2.835 FBS

No. commande square chip clip:619200 Prix consomm. 28 FBS