

Technische Informatie

NR: 34

HET KOPPELEN VAN DE SH204 MET DE SH205

Door een andere timing van de SH204 t.o.v. de SH205 kan het voorkomen dat als U deze twee harddisks met elkaar doorlust de informatie op de SH204 verloren gaat.

Om de SH204 weer werkend te krijgen moet die weer geformateerd worden. U kan wel de SH204 kortstondig aan de SH205 koppelen voor het overschrijven van gegevens van SH204 naar SH205.

Voor het koppelen van een SH204 met een SH205 moet U schakelaar S1 van het switchblock in de SH204 op OFF zetten.