

Datum: januari 1989

SLM804 Laserprinter met te lichte afdruk.

Als de hele afdruk erg licht is, ongeacht wat men laat uitprinten, moet het volgende gecontroleerd worden.

Draai de DENSITY knop achter op de laserprinter helemaal naar nul en maak daarna een afdruk. Draai vervolgens de DENSITY knop naar maximum en maak weer een afdruk. Vergelijk deze afdruk nu met de eerste afdruk. Als ze allebei even licht zijn, is waarschijnlijk de diode (blauw) die opgenomen zit in dit circuit tussen de DENSITY VR en de charger defekt (met een poot los, gemeten met de multimeter is die dan aan twee kanten oneindig). Zie blockdiagram. Als de kap van de laserprinter verwijderd is, kunt u de diode zien zitten boven in het midden van de laserprinter bij de charger.