



ALIMENTATION DU DISQUE DUR

En démarrant le SH 205/MEGAFILE, il peut se produire que votre disque dur s'arrête après quelques secondes. La raison de cet arrêt sera probablement provoqué par le fait que la tension de + 12 VDC de l'alimentation du type ASP 34 chute en-dessous de 11 VDC.

Pour remédier à cette panne, il vous faudra placer une résistance de 47 K en parallèle avec le R14 (voir schéma).

Vous augmenterez ainsi les tensions des circuits + 12V et + 5V. Vérifiez cependant, après cette modification, le circuit + 5V qui ne peut, en aucun cas, dépasser les 5.25V.