

Date :

**IMPOSSIBILITE DE FORMATER UNE DISQUETTE VIERGE**

Nous avons examinés plusieurs plaintes provenantes du fait qu'il était impossible de formater des disquettes vierges, non formatées.

Il s'agit ici d'une panne causée par un controller ( type 1772 de la marque VLSI (ou VTI) du lecteur de disquettes.

La meilleure solution est de remplacer le controller VLSI par un controller normal de Western Digital (WD).