

Technische Informatie

NR: 8

Betreft: scheef beeld bij SM124

Ons is gebleken, dat een paar SM124 Monitors, last hebben van een "scheef" beeld. Dit "scheve" beeld kan op de volgende manier verholpen worden:

Als u de monitor open schroeft (5 schroeven), ziet u achter op de beeldbuis een spoelen-eenheid. U kunt nu het grijze gedeelte van deze spoelen-eenheid voorzichtig verdraaien, waardoor het beeld in dezelfde richting zal meedraaien. Op deze manier kunt u het beeld heel eenvoudig recht zetten.

